

Montážní návod – Sedlové – se zábradlím bez podstupňů Přímé, Přímé s podestou

1. Před započítím montáže si důkladně prostudujeme půdorysný plán schodiště a zkontrolujeme vůči němu stavební otvor a rozměry.

Pozornost věnujeme skladbě stěn, skladbě stropu a prostoru u výstupu schodiště.

Dále zkontrolujeme kompletnost dílů schodiště, rozbalíme je, prohlédneme a obeznámíme se s jejich umístěním ve schodišti.

Totéž provedeme i v případě kování a pomocných materiálů pro montáž.

Připravíme si montážní nářadí a všechny potřebné pomůcky. Předem pozorně pročteme tento celý text a ujasníme si teoreticky celý postup.

Doporučujeme montovat minimálně ve dvou lidech, lépe ve třech i čtyřech.

Doporučení pro vruty: před vložením vrutu do předvrtaného otvoru vždy do tohoto otvoru předem nanese malé množství neutrálního silikonu (2 kuličky hrachu), silikon usnadní zavrtání vrutu, eliminuje tak riziko jeho prasknutí při přetažení.

2. Montáž bude začínat přikotvením vnější schodnice na zeď. Kotvící otvory nejsou zhotoveny z výroby, je třeba je naplánovat a vyvrtat tak, aby nekolidovaly např. s instalacemi rozvodů, nikami a otvory ve zdi.

Vždy se snažíme jeden kotvící bod umístit co nejbližší nástupu - ideálně cca 6cm pod střed prvního nášlapu, dále co nejbližší výstupu - obvykle pod poslední (resp. předposlední) nášlap a výškově tak abychom netrefili izolační vrstvu ve stropě. Další kotvící body rozmístíme vždy cca ob dvě stoupání mezi nástup a výstup - a opět ideálně cca 6cm pod střed daného nášlapu. Pokud je to vhodné a možné, kotvíme v místech již zhotovených otvorů pod nášlapy (primárně zhotovených pro kotvení nášlapů ke schodnici) - snížíme tím počet krytek.

Pokud je ve schodišti podesta tak pod podestu umístit alespoň dva kotvící body.

Jsou-li stěny u schodiště rastrové povahy = mají výztuhy a stojky za SDK či OSB deskami - je nutné kotvící body přizpůsobit a umístit přesně na středy výztuh, nešetříme jejich počtem. Doporučujeme dát i dva nad sebou.

3. Nyní vnější schodnici přiložíme a přitlačíme ke zdi, a dorazíme k výstupní hraně, podepřeme a vyrovnáme. Horní hrana (sedlo) svislého hranolu na schodnici musí být usazena níže (o tloušťku nášlapu), než je finální výška podlahy v patře. Zkontrolujeme rovinnost výstupní hrany vodováhou a případně dokorigujeme. Pozor na nerovinnost podlahy, a to i u vylévaných podlah! Při nefinálních výškách podlah použijeme odpovídající podložky, aby byla schodnice usazena ve správné výšce. Schodnici lehce zajistíme - přikotvíme ve všech bodech, neutahujeme příliš.

3.1 Pozor, schodnice nesmí být zvlněna kopírováním nerovnosti zdi. Použijte vhodné vypodložení.

Důležité upozornění: Dodávané schodiště je půdorysně přesně pravoúhlé - proto v případě odchylky od pravého úhlu u výstupu je nutno odpovídajícím způsobem vypodložit schodnici (i kotvící desku) tak, aby vzájemně svíraly po přikotvení přesný pravý úhel, jinak se nepodaří korektní montáž nášlapů, případně podest a vnitřních schodnic.

3.2 Nyní do dvou otvorů zboku svislého hranolu na vnější schodnici našroubujeme závitové tyče. Na konci otvoru je zarážecí matice. Shora do svislého hranolu vlepíme kolík.

4. Připravíme si vnitřní schodnici - do dvou otvorů v čele vlepíme kolíky pro výstupní sloupek, čelo namažeme lepidlem a nasadíme výstupní sloupek a přišroubujeme jej ke schodnici dvěma vruty 6×100. Nyní do dvou otvorů zboku výstupního sloupku našroubujeme závitové tyče.

Poté na dlab ve výstupním sloupku nasadíme výstupní nášlap - výřezem na dlab a zajistíme zezadu sloupku kratším vrutem.

Dále celek vnitřní výstupní schodnice se sloupkem a nášlapem přiložíme (podobně jako předtím vnější) k výstupní hraně, podepřeme a vyrovnáme. Přesah sloupku (zub) na vnitřní straně zaklesneme o výstupní hranu schodišťového otvoru. Vzájemnou vzdálenost obou schodnic vymezí kotvící deska a výstupní nášlap který nasadíme na kolík svislého hranolu vnější schodnice. Spoj zajistíme lepidlem.

Na schodnici a sloupek v místě styku s kotvící deskou nanese neutrální silikon, následně na závitové tyče nasuneme kotvící desku a přitlačíme k výstupu.

Na konce všech 4 závitových tyčí v otvorech nasadíme límcové matice a sešroubujeme v jeden celek, hlídáme si slícování.

5. Nyní naplánujeme a vyvrtáme v kotvící desce 2 až 4 otvory pro připevnění k výstupu a desku přikotvíme.

Velký pozor na pevnost a polohu kotvících bodů vůči izolacím a rozvodům elektro, vody či vytápění!

V tento moment tedy máme přikotvenou vnější schodnici na zeď, kotvící desku + výstupní nášlap a k ní je na vnitřní straně napojena vnitřní schodnice se sloupkem.

6. Následně pro lepší kontrolu vzájemné vzdálenosti obou schodnic doporučujeme nasadit nasucho na kolíky jeden nášlap v první třetině schodiště, další ve dvou třetinách a také nášlap č.2. Kontrolujeme roviny vodováhou. Je-li vše v pořádku, přikotvíme nástup vnitřní schodnice pod prvním nášlapem napevno k podlaze - pomocí kotvy do podlahy. Pro tuto kotvu jsou nachystány otvory pod 1. nášlapem. Pozor na případnou existenci podlahového topení!!!

Další pozor - kotva sdílí otvor zboku schodnice s budoucí závitovou tyčí pro uchycení 1. nášlapu, musí zůstat prostor!

7. Dále přistoupíme k montáži nášlapu č.1:.

Na vodorovná sedla obou schodnic pro nášlap č.1 nanese neutrální silikon rovnoměrně v celé ploše.

Do otvorů pro kolíky ve schodnicích i v nášlapu nanese konstrukční lepidlo a do schodnice zarážíme kolíky.

Zespod nášlapu našroubujeme do závrtných matic závitové tyče. Poté nášlap nasadíme na kolíky ve schodnicích a doklepeme palicí.

Zboku schodnic pod nášlapem v otvoru našroubujeme na závitové tyče límcové matice a dotáhneme.

8. Dále postupně montujeme nášlapy směrem od nástupu nahoru:.

Na vodorovná sedla obou schodnic pro nášlap č.2 nanese neutrální silikon rovnoměrně v celé ploše.

Do otvorů pro kolíky ve schodnicích i v nášlapu nanese konstrukční lepidlo a do schodnice zarazíme kolíky.

Poté nášlap nasadíme na kolíky ve schodnicích a doklepeme nadoraz palicí.

Zboku schodnic v otvoru pod nášlapem zajistíme-zašroubujeme šikmým vrutem 6×60 nášlap ke schodnici.

Analogicky postupujeme až k předposlednímu nášlapu, včetně.

8.1 Podesta je z pohledu montáže stejná jako nášlap, pouze je díky větší šířce zajištěna šikmými vruty ve více místech.

9. Nyní pevně dotáhneme všechny kotvící body ve schodnicích i kotvící desce. Kontrolujeme geometrii.

10. Dále namontujeme sloupky zábradlí. Výstupní sloupek je již zakomponován u výstupu. Pro případný mezisloupek namontujeme nejprve závitovou tyč do závrtné matice nášlapu, nasadíme na ni sloupek a do otvoru zboku sloupku vložíme límcovou matici a přitáhneme. Pozor, sloupek musí být správně pootočen - aby souhlasily předvrtané díry pro vruty s výškami a směry napojených podmadel a madel. Nástupní sloupek přiložíme dlabem na osazenou přední hranu prvního (nebo druhého) nášlapu a přišroubujeme dvěma vruty do hrany schodnice (skrže podstupeň). Do dlabu a na plochu styku s podstupněm předem nanese neutrální silikon!

11. Montáž zábradlí dále pokračuje instalací podmadla, nebo podmadel v případě existence mezisloupeku. Podmadlo umísťujeme na osy sloupků do předepsané výšky a na obou koncích přišroubujeme vruty skrže sloupky.

12. Nyní nanese do všech otvorů pro špruše zábradlí (v podmadlech i v madlech) neutrální silikon. Osvědčený postup je housenka po celé délce nejdelší boční stěny otvoru. Poté nasadíme špruše do podmadla (podmadel) dle rozpisu. Následně na špruše nasadíme madlo(a), doklepeme a skrže sloupky přišroubujeme.

13. Schodiště ometeme, očistíme a všechny otvory zakrytujeme rozměrově příslušnými krytkami. Krytky se nasazují na otvor v místě gumičky a zatlačí rukou.

14. Tímto je celá montáž schodiště dokončena. Lepené a silikonové spoje potřebují pro plné vytvrzení čas cca 24hodin při pokojové teplotě.